



Инструкция по эксплуатации

1. Найдите на корпусе отметки в виде отпечатков пальцев. Возьмите футляр в руку таким образом, чтобы пальцы находились на отметках.
2. Пинцетом осторожно потяните нить. Шкив должен вращаться по мере выхода нити. Не заламывайте нить при вытягивании.
3. Нарезьте нить отрезками необходимой длины. При этом свободный конец нити не следует оставлять меньше 10 мм.

Если нить вытянулась с излишком, можно затянуть её обратно. Для этого, удерживая футляр одной рукой (пальцы находятся на отметках!), другой проверните шкив в обратном направлении (оно указано стрелкой внутри шкива)

Будьте осторожны! Если нить зайдет в футляр полностью, извлечь её без разрушения футляра будет невозможно.